

Tareas telefónicas comunes

Realizar llamadas	Marque el número y pulse  .
Contestar una llamada	Pulse  , Contes o  .
Desconectar	Pulse  o FinLlam.
Poner una llamada en espera o reanudarla	Pulse Espera o Cont.
Transferir una llamada a un número nuevo	Seleccione Opciones > Trnsf. , introduzca un número de destino y vuelva a pulsar Opciones > Trnsf.
Volver a marcar un número	Pulse  dos veces u Opciones > Rellam.
Desviar a su extensión	Seleccione Opciones > DsvInc. Introduzca el número al que desea desviar todas las llamadas. Para cancelar la llamada, seleccione Opciones > DsvInc.
Utilizar los registros de llamadas	Seleccione Directorio (Guía) > Llamadas perdidas, Llamadas recibidas o Llamadas realizadas. Para marcar, desplácese hasta una de las listas y pulse la tecla programada Marcar o  .
Acceder a la Guía	Pulse Guía o Directorio > Guía.



Cisco, Cisco Systems, el logotipo de Cisco y el logotipo de Cisco Systems son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales en los EE. UU. y otros países. Todas las demás marcas comerciales a las que se haga referencia en el presente documento o en el sitio Web son propiedad de sus respectivos titulares. El uso del término "partner" no implica ninguna relación de sociedad entre Cisco y cualquier otra empresa. (0705R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Reservados todos los derechos.



REFERENCIA RÁPIDA



Referencia rápida de los teléfonos IP inalámbricos de Cisco Unified 7925G, 7925G-EX y 7926G

Utilización del teléfono

Teclas y botones de acceso rápido

Definición de las teclas programadas

Introducción de texto

Iconos de la pantalla del teléfono

Tareas telefónicas comunes

Utilización del teléfono

Encender o apagar el teléfono	Mantenga pulsado  hasta que el teléfono se apague o se encienda.
Acceder a las funciones del teléfono	Pulse Opciones para obtener la lista de funciones: <ul style="list-style-type: none"> • Pulse la tecla del número correspondiente a la función o • Desplácese hasta la función y pulse .
Acceder a las opciones del menú principal	Pulse una flecha de navegación para: <ul style="list-style-type: none"> • Menú Directorio (libro) • Vista de líneas (teléfono) • Menú Configuración (herramientas) • Menú Servicios (planeta tierra) Pulse la tecla numérica correspondiente a la opción del menú.
Ajustar el brillo de la pantalla	Seleccione Configuración > Configuración de teléfono > Configuración de pantalla y seleccione Mostrar brillo . Pulse  o  , a continuación, pulse Guardar .
Ir a la pantalla principal desde la Vista de líneas	Pulse  .

Teclas y botones de acceso rápido

Alternar timbre para vibrar o sonar	Mantenga pulsado  .
Ajustar volumen del timbre, auricular o del altavoz	Pulse  hacia arriba o abajo.
Silenciar/no silenciar el teléfono	Pulse  para alternar los modos.
Activar altavoz o auricular	Mantenga pulsado  . Para utilizar el auricular, vuelva a mantener pulsado el botón.
Acceder a los mensajes de voz	Mantenga pulsado  .
Bloquear/desbloquear el teclado	Para bloquear, mantenga pulsado  . Para desbloquear, pulse Desbloq. y Aceptar .

Definición de las teclas programadas

Aparcar	Almacenar una llamada con Ap. llam.
CaptGr	Contestar una llamada que está sonando en otro grupo o en otra línea
Captur	Responder a una llamada de su grupo
Conectar	Conectar varias llamadas que ya se encuentran en una línea para crear una conferencia
Confr.	Crear una conferencia
ConGrupo	Conectarse y desconectarse del grupo de salto
Desviar	Enviar una llamada a su sistema de mensajería de voz
Dsvlnc	Activar/cancelar el desvío de llamadas
EditNúm	Editar un número de un registro de llamadas
Guía	Abrir la Guía
IdLlMali	Informar de llamadas sospechosas
Intrus.	Conectarse a una llamada en una línea compartida
ListCnf	Ver los participantes de la conferencia
MarcAbr	Marcar utilizando un número del índice de marcación rápida
MeetMe	Establecer una conferencia Meet-Me
Mensaje	Acceder al buzón de voz
NoMlsta	Activar o desactivar No molestar (NoMlsta)
QRT	Enviar problemas de llamada al administrador del sistema
Quitar	Eliminar a un participante de una conferencia
RetrLla	Recibir avisos cuando una extensión ocupada esté disponible
Trnsf.	Transferir una llamada

Introducción de texto

Carácter: Pulse la tecla una o varias veces.

Espacio: Pulse .

Número: Pulse la tecla del número.

Símbolo: Pulse las teclas siguientes:

	para introducir * + - / = \ : ;
	para introducir espacio, . ‘ “ _ ~ ’
	para introducir espacio # ? () [] { }
	para introducir ! @ < > \$ % ^ &

Iconos de la pantalla del teléfono

Estados de línea y de llamada

	Llamada en espera
	Línea compartida en uso
	Desvío de llamadas activado
	La llamada entrante o la línea controlada mediante BLF está sonando (solo captura de BLF).
	La línea supervisada por BLF está en uso
	La línea supervisada por BLF está inactiva
	La línea supervisada por BLF está en modo No molestar.
	Marcación rápida, registro de llamadas o listado de directorio (estado de BLF desconocido)
	La línea de intercomunicación está en estado inactivo.
	La línea de intercomunicación en sonido unidireccional
	La línea de intercomunicación en sonido bidireccional

Funciones de las líneas

	Línea del teléfono
	URL de servicio
	Mensaje de voz

Otras funciones

	Silencio activado
	Auriculares activados
	Bluetooth activado
	Dispositivo de Bluetooth conectado
	Modo de altavoz activado
	Timbre desactivado (modo silencio)
	Timbre y vibración activados
	Solo vibración activada
	Aplicación activa
	Estado de la señal de la radio
	No hay señal de radio
	Estado de carga de la batería
	Teclado bloqueado
	Número de trabajo de un contacto
	Número particular de un contacto
	Número de teléfono móvil de un contacto
	Otro número de un contacto